



NICEDEVICE

www.ndevice.ru

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


БЕСПРОВОДНОЙ ND-WE1626  
**WI-FI РОУТЕР**

### Настройка устройства


#### 1 Вход по IP-адресу

Адрес страницы настройки устройства, установленный на заводе производителем - 192.168.1.1, логин - «admin» и пароль - «admin».

Для доступа к странице настройки устройства подключите компьютер через любой LAN-порт устройства с помощью сетевого кабеля, затем откройте настройки локальной сети вашего компьютера и выберите получение сетевого адреса автоматически (DHCP):



Откройте браузер и введите адрес устройства «http://192.168.1.1». Введите логин и пароль по умолчанию, после чего вы окажетесь на странице настройки устройства.




1

### Настройка доступа в интернет


#### 2 Настройка wan-подключения (подключение к внешней сети, сети интернет)

После авторизации выберите подключение к внешней сети (WAN) в разделе «Дополнительно», затем выберите «Интернет-Соединение» и установите тип интернет соединения IPoE динамический (автоматически присваиваемый) IP, либо статический IP и введите данные, которые вам предоставит Ваш Интернет-провайдер.



#### IPoE: Динамическое подключение (установлено по умолчанию)



Выберите этот тип соединения, если провайдер не предоставил Вам сетевых данных для подключения к интернет. В этом случае все параметры будут присвоены устройству автоматически.



2

#### IPoE: Статическое подключение IP



Выберите этот тип соединения, если провайдер предоставил вам такие данные как: IP-адрес, маску подсети, адрес шлюза)



3

#### PPPoE: Подключение к сети с авторизацией


Выберите этот тип подключения и введите данные авторизации (логин и пароль), предоставленные интернет-провайдером. После ввода необходимых данных, вы можете установить подключение.




4

### 3 Подключение к мобильному интернету с помощью 3G/4G модема:

Если к устройству подключен 3G/4G модем, в разделе «Карта сети» -> «состояние USB-модема» станут доступны данные о подключении к мобильной сети:



Когда устройство подключено к мобильной сети и интернет-трафик оплачен, статус подключения будет в состоянии «Подключено», а также будет отображаться логотип интернет подключения:




**Примечание:** Данное устройство поддерживает одновременное подключение через WAN порт и 3G/4G USB-модем (при условии

оплаченного интернет-тарифа). В обычном режиме работает интернет-подключение через WAN-порт. Если же WAN соединение отсутствует или прервано по каким-либо причинам, то весь интернет трафик поступает через USB-модем.


### 4 Установка Wi-Fi пароля

Пароль на доступ Wi-Fi сети устройства о умолчанию отключен, но для безопасности Вашей сети рекомендуется установить пароль. Для этого выберите в меню «Дополнительно» - «Беспроводная сеть», установите название вашей беспроводной сети «SSID», включите авторизацию «Метод проверки подлинности» и пропишите пароль в пункте «Предварительный ключ WPA», нажмите «Применить».



### 5 Изменение имени пользователя и пароля администратора устройства

Для изменения имени пользователя и пароля администратора устройства выберите «Администрирование» в разделе «Дополнительно». Введите новое имя пользователь, пароль (дважды) и нажмите «Применить».



После этого вы можете нажать кнопку «выход» в правом верхнем углу главной страницы, вернуться на страницу авторизации и проверить новые логин и пароль, введя их в поле ввода данных авторизации.

### 6 Сброс настроек до заводских значений


Если вам требуется сбросить настройки устройства до заводских, например, в случае утраты пароля доступа в раздел настроек, ошибок в конфигурации и т.п., вы можете сделать это двумя способами:

#### Первый способ:

Используйте острый предмет типа авторучки или зубочистки, с помощью которого нажмите и удерживайте кнопку Reset на корпусе устройства в течение более 5 секунд при включенном устройстве. Дождитесь когда устройство перезагрузится. Все настройки будут сброшены до заводских значений.

#### Второй способ:

Если у вас есть доступ в меню настроек устройства, зайдите в раздел «Дополнительно» и выберите «Администрирование». Нажмите кнопку «Сбросить» в разделе «Заводские настройки» настроек маршрутизатора (NVRAM).



### Часто задаваемые вопросы:

**1. Какой адрес доступа к странице настроек устройства по умолчанию?**

Адрес 192.168.1.1, логин/пароль по умолчанию: admin/admin

**2. Как я могу вернуть все настройки роутера к заводским значениям?**

Когда ваш роутер включен, нажмите и удерживайте кнопку Reset острым предметом более пяти секунд до тех пор пока индикаторы устройства не погаснут, затем отпустите кнопку. После того как индикатор Wi-Fi загорится снова настройки будут сброшены.

**3. Что делать, если я забыл пароль на доступ к настройкам роутера?**

По умолчанию логин и пароль устройства - admin. Если с этими учетными данными войти не получается, сбросьте настройки до заводских значений. Смотрите пункт два.

**4. Я подключил интернет кабель к соответствующему порту, почему интернет не работает?**

Переподключите кабель еще раз, проверьте индикацию физического соединения с узлом. Перезапустите ваше GPON/ADSL устройство, если выход в интернет осуществляется через него.

Проверьте учетные данные доступа в интернет в настройках соединения роутера при подключении напрямую.